



1. Antenne
2. Ein Aus – Schalter & GAIN Anpassung
3. LED Signal Anzeige
4. Frequenzanpassung Feinabstimmung
5. Ton Ein Ausschalter

1. Batterie einlegen

1. Drehen Sie den Deckel nach links vom Sender am
2. Legen Sie Batterie mit der Plus + Seite nach oben
3. Schrauben Sie den Deckel nach rechts fest auf, der Sender ist nun aktiv.



2. Einschalten, drehen Sie das Rad (2) Nach unten.
3. Ziehen Sie die 4 Antennen vollständig aus.

Das Gerät ist nun für die Ortung bereit.

Halten Sie den Empfänger wagerecht und drehen Sie sich im Kreis bis ein Signal zu hören ist und die LED's aufleuchten.

Nähern Sie sich dem Sender wird das Signal lauter und die LED's schlagen weiter aus, drehen Sie die Regler (2) weiter nach oben in den grünen Bereich, um so dichter Sie dem Sender kommen um eine bessere Positionsbestimmung zu erreichen.